

Hola, soy Genio^{ES}

Hi, I'm Genio^{EN}

Oi eu sou Genio^{PT}

Salut, je suis Genio^{FR}

Ciao, sono Genio^{IT}

Hallo, ich bin Genio^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características.

Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

(ES) 15,4 cm de longitud (12 cm insertables), 3,2 cm de diámetro insertable y un peso de 105,5 gramos.

(FR) 15,4 cm de longueur (12 cm insérable), 3,2 cm de diamètre insérable et un poids de 105,5 grammes.

(EN) 15.4 cm long (12 cm insertable length), 3.2 cm insertable diameter, weighing 105.5 grams.

(IT) 15,4 cm di lunghezza (12 cm inseribili), 3,2 cm di diametro inseribile e un peso di 105,5 grammi.

(PT) 15,4 cm de comprimento (12 cm inseríveis), 3,2 cm de diâmetro inserível e pesa 105,5 gramas.

(DE) 15,4 cm Länge (12 cm einführbar), 3,2 cm einführbarer Durchmesser und ein Gewicht von 105,5 g.

(ES) Estimulación directa y precisa de la zona G.

(FR) Stimulation directe et précise du point G.



(EN) Direct and precise stimulation of the G-spot.

(IT) Stimolazione diretta e precisa della zona G.

(PT) Estimulação direta e precisa da zona G.

(DE) Direkte und präzise Stimulation des G-Punktes.

(ES) 3 velocidades y 7 modos de vibración.

(FR) 3 vitesses et 7 modes de vibration.



(EN) 3 speeds and 7 vibration modes.

(IT) 3 velocità e 7 modalità di vibrazione.

(PT) 3 velocidades e 7 modos de vibração.

(DE) 3 Geschwindigkeiten und 7 Vibrationsmodi.

(ES) Totalmente sumergible.

(FR) 100 % étanche.



(EN) Fully submersible.

(IT) Completamente sommergibile.

(PT) Totalmente submersível.

(DE) Vollständig tauchfest.

(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 45 minutos a máxima velocidad y 80 minutos a mínima velocidad.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 45 minutes à puissance maximale et 80 minutes et demi à puissance minimale.



(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 45 minutes at full power and 80 minutes at minimum power.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 45 minuti alla velocità massima e 80 minuti alla velocità minima.

(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 45 minutos com velocidade de máxima e 80 minutos com velocidade mínima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 45 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 80 Minuten.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



- (ES) Travel lock. Incorpora un sistema de seguridad para evitar que el juguete se encienda accidentalmente.
- (FR) Travel lock. Il intègre un système de sécurité pour éviter que le jouet ne s'allume accidentellement.
- (EN) Travel lock. It has a built-in safety system to prevent the toy from being accidentally switched on
- (IT) Travel lock. Comprende un sistema di sicurezza per evitare che il dispositivo si accenda inavvertitamente.
- (PT) Travel lock. Incorpora um sistema de segurança para evitar que o brinquedo se ligue acidentalmente.
- (DE) Travel Lock Das Toy ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das verhindert, dass es versehentlich eingeschaltet wird.



- (ES) Juguete discreto y pequeño, ideal para llevarlo siempre contigo.
- (FR) Jouet discret et de petite taille, idéal pour l'emporter avec soi à tout moment.
- (EN) Small and discreet toy, perfect to carry with you at all times.
- (IT) Giocattolo piccolo e discreto, ideale da portare sempre con sé.
- (PT) Brinquedo pequeno e discreto, ideal para o levar sempre consigo.
- (DE) Ein kleines und diskretes Spielzeug, ideal, um es überall dabei zu haben.



- (ES) Fácil uso. Ideal como primer juguete.
- (FR) Facile à utiliser. Idéal comme premier jouet.
- (EN) Easy to use. The perfect first toy.
- (IT) Facile da usare. Ideale come primo giocattolo.
- (PT) Fácil de utilizar. Ideal como primeiro brinquedo.
- (DE) Einfache Verwendung. Ideal als erstes Spielzeug.



- (ES) Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos.
- (FR) Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates.
- (EN) Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates.
- (IT) Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati.
- (PT) Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos.
- (DE) Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon.



- (ES) Textura suave ultrasedosa.
- (FR) Texture douce et ultra-soyeuse.
- (EN) Soft and ultra silky texture.
- (IT) Finitura morbida e ultra setosa.
- (PT) Textura suave e ultra sedosa.
- (DE) Weiche und ultra-seidige Beschaffenheit.

Instrucciones ^{ES}

Finalidad del producto: Genio es un vibrador vaginal diseñado para la estimulación precisa de la zona G gracias a su punta curvada. Su facilidad de uso, su tamaño mini y su diseño colorido hacen que sea el juguete ideal para principiantes.

Instrucciones o indicaciones

para su uso correcto:

- Antes de usar el producto, se debe cargar durante aproximadamente 1 hora.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador al juguete y el otro extremo a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para desbloquear el juguete, pulsa dos veces seguidas el botón de encendido.
- Para encender y apagar el juguete, pulsa el botón durante 2 segundos.
- Para activar y descubrir los 7 modos de vibración, pulsa breve y repetidamente el mismo botón.
- Si quieres volver a activar el sistema de seguridad (Travel Lock) y que el juguete no se encienda accidentalmente, pulsa dos veces el botón de encendido.
- Se recomienda utilizarlo con un lubricante a base de agua.

Composición: fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías: el producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 1,65 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 500 mA.
- La capacidad de la batería es de 270 mA.
- La tensión de carga es de 5 V.

Instructions ^{EN}

Purpose of the product: Genio is a vaginal vibrator designed for precise stimulation of the G-spot thanks to its curved end. Its ease of use, mini size and colourful design make it the ideal toy for beginners.

Instructions or directions for correct use:

- Charge the product for approximately 1 hour before use.
- To charge the toy, connect one end of the charger to the toy and the other end to a USB port. A flashing light signifies that it is charging. A solid light signifies that the toy is fully charged.
- To turn on the toy, press the power button twice repeatedly.
- To switch the toy on and off, hold the button down for 2 seconds.
- To active and discover the 7 vibrating modes, press the same button quickly and repeatedly.
- If you want to re-activate the security system (Travel Lock) and prevent the toy from turning on accidentally, press the power button twice.
- Use with a water-based lubricant is recommended.

Composition: made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type of battery material: the product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and power consumption:

- The product has a maximum power of 1.65 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 500 mA.
- The battery capacity is 270 mA.
- The charge voltage is 5 V.

Instruções ^{PT}

Finalidade do produto: Genio é um vibrador vaginal concebido para a estimulação precisa da zona G graças à sua ponta curvada. A sua facilidade de utilização, o seu tamanho mini e o seu design colorido fazem dele o brinquedo ideal para principiantes.

Instruções ou indicações para utilização correta:

- Antes de utilizar o produto, deve carregá-lo durante cerca de 1 hora.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador do brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para desbloquear o brinquedo, carregue duas vezes seguidas no botão de ligar/desligar.
- Para ligar e desligar o brinquedo, carregue no botão durante 2 segundos.
- Para ativar e descobrir os 7 modos de vibração, carregue breve e repetidamente no mesmo botão.
- Se quiser reativar o sistema de segurança (Travel Lock) e evitar que o brinquedo se ligue acidentalmente, carregue duas vezes no botão de ligar/desligar.
- Recomenda-se utilizar com um lubrificante à base de água.

Composição: fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material das baterias: o produto contém uma bateria de íões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 1,65 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 500 mA.
- A capacidade da bateria é de 270 mAh.
- A tensão de carregamento é de 5 V.

Instructions ^{FR}

Finalité du produit: Le Genio est un vibreur vaginal conçu pour une stimulation précise de la zone G grâce à son extrémité incurvée. Sa facilité d'utilisation, sa taille mini et son design coloré en font le jouet idéal pour les débutants.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation:

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 1 heure.
- Pour charger le jouet, connectez une extrémité du chargeur au jouet et l'autre extrémité à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour déverrouiller le jouet, appuyez deux fois de suite sur le bouton d'alimentation.
- Pour allumer et éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes.
- Pour activer et découvrir les 7 modes de vibration, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur le même bouton.
- Si vous voulez réactiver le verrouillage de voyage et empêcher le jouet de s'allumer accidentellement, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

Composition: fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation:

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques. • N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente. • Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation. • Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit. • Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil. • Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil. • Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié. • Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau de la batterie: Le produit contient une batterie au lithium-ion.

Puissance maximale, voltage et consommation électrique:

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 1,65 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 500 mA.
- La capacité de la batterie est de 270 mAh.
- La tension de charge est de 5 V.

Istruzioni ^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto: Genio è un vibratore vaginale ideato per la stimolazione precisa del punto G grazie alla sua punta curvata. La facilità d'uso, le dimensioni mini e il design colorato lo rendono il sex toy ideale per principianti.

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di utilizzare il prodotto, è necessario ricaricarlo per circa 1 ora.
- Per caricarlo, collega un'estremità del caricatore al sex toy e l'altra estremità a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per sbloccare il sex toy, premi il pulsante di accensione due volte di seguito.
- Per accendere e spegnere il sex toy, premi il pulsante per 2 secondi.
- Per attivare e scoprire le 7 modalità di vibrazione, premi brevemente e in modo ripetuto lo stesso pulsante.
- Se si desidera attivare nuovamente il sistema di sicurezza (Travel Lock) e fare in modo che il dispositivo non si accenda inavvertitamente, premere due volte il pulsante di accensione.
- Si consiglia di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

Composizione: prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale: il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 1,65 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 500 mA.
- La capacità della batteria è di 270 mAh.
- La tensione di carica è di 5 V.

Anleitung ^{DE}

Verwendungszweck: Genio ist ein Vaginalvibrator, der dank seiner gebogenen Spitze für eine präzise Stimulation des G-Punkt-Bereichs sorgt. Die einfache Handhabung, die Mini-Größe und das farbenfrohe Design machen es zum idealen Einsteigerspielzeug.

Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung:

- Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät etwa 1 Stunde lang aufzuladen.
- Zum Aufladen muss ein Ende des Ladegeräts mit dem Spielzeug und das andere mit einem USB-Eingang verbunden werden. Das blinkende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Leuchtet das Lämpchen dauerhaft, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Drücke vor dem ersten Gebrauch zweimal hintereinander auf die Einschalttaste, um das Spielzeug zu entsperren.
- Halte die Taste des Spielzeugs 2 Sekunden lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten.
- Drücke mehrmals kurz auf die Taste, um zwischen den 7 verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln und diese auszuprobieren.
- Wenn Sie das Sicherheitssystem (Travel Lock) wieder aktivieren und verhindern möchten, dass sich das Toy versehentlich einschaltet, drücken Sie zweimal die Einschalttaste.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

Material: Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.


Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material: Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 1,65 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 500 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 270 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.



PLATANOMELÓN